

电动葫芦的使用注意事项:

1. 请对使用说明书和铭牌上内容熟记后再操作。
2. 请将上、下限位的停止块调整后再起吊物体。
3. 电动葫芦在使用之前请确认制动器状况是否可靠。
4. 使用前若发现钢丝绳出现下列异常情况时，绝对不要操作。
 - (1) 弯曲、变形、腐蚀等。
 - (2) 钢丝绳断裂程度超过规定要求，磨损量大。
5. 安装使用前请用 500V 兆欧表检查电机和控制箱的绝缘电阻，在常温下冷态电阻应大于 5M Ω ，方可使用。
6. 请绝对不要起吊超过额定负载量的物件，额定负载量在起吊钩铭牌上已标明。
7. 起吊物上禁止乘人，另绝对不要将电动葫芦作为电梯的起升机构用来载人。
8. 起吊物件的下面不得有人。
9. 起吊物体、吊钩在摇摆状态下不能起吊。
10. 请将葫芦移动到物体正上方再起吊，不得斜吊。
11. 限位器不允许当作行程开关反复使用。
12. 不得起吊与地面相连的物体。
13. 请不要过度点动操作防爆电动葫芦。
14. 不要用手电门线前拉其它物体。
15. 在维修检查前一定要切断电源。
16. 维修检查工作一定要在空载状态下进行。
17. 使用前请确认楔块是否安装牢固可靠

以上资料北京凌鹰整理：<http://www.lyqzjx.com/>

联系方式：010-57288876